

Kunststof Kozijnen zijn sterk onderhoudsarm. Vervuiling door klimatologische invloeden zullen echter blijven. Het is daarom aan te bevelen uw kozijnen periodiek te reinigen. Dit kan bijvoorbeeld gelijktijdig gebeuren met het lappen van de ramen. Daarmee verwijdert u het normale vuil en stof.

Reinigingsadvies

U kunt het kozijn schoonmaken met ieder normaal huishoudsopje, waarmee u ook het glas reinigt. **Nooit schoonmaken met een schuurmiddel, schuurspons of agressief reinigingsmiddel.** De Kozijnopeningen bij draaiende delen goed reinigen i.v.m. waterafvoer.

Hoe verwijdert u WAT en Waarmee?

- Vet, verf, kitten, roet of siliconen: met wasbenzine; echter wel in beperkte mate gebruiken, want anders kunnen er verkleuringen ontstaan.
- Gips, kalk, mortel of spax: met water en zeep.
- Potlood, viltstift of balpeninkt: met een normaal reinigingsmiddel.

Wat moet u bij kunststof kozijnen NIET doen?

- In de kozijnen, deuren of ramen boren/schroeven. U tast dan de constructie aan en u zou onherstelbare schade kunnen aanrichten, b.v. in verband met roestvorming van de inwendige stalen kern en verstoring van het waterafvoersysteem.
- Aan de op en het hang- en sluitwerk aanwezige stelschroeven draaien.
- De kozijnen schilderen.

Bediening hang- en sluitwerk

• Achterdeur (met cilinder)

Normaal zal de kruk horizontaal staan. Uw deur is nu te gebruiken als loop deur. Draai de kruk naar beneden en uw deur is open. Gaat u de deur extra op het nachtslot doen, dan moet u eerst de kruk omhoog draaien. Hiermee sluiten alle op de deur aanwezige sluitpunten zich en is uw deur tocht dicht in de opening opgesloten. U kunt d.m.v. de cilinder de deur op het nachtslot draaien.

• Balkondeur / draai-kiepdeur (zonder cilinder)

Wijst de kruk naar beneden, dan is de deur gesloten. Bij een horizontale krukstand is de deur open. Zet u de kruk naar boven, dan staat de deur in de val stand. Het principe van een balkondeur is hetzelfde als een draai-kiepraam, voor meer informatie zie achterzijde.

• Voordeur (sleutel bedienbaar)

De kruk aan de binnenzijde staat horizontaal en de deur is nu te gebruiken. Om de deur aan de binnenzijde af te sluiten of te openen moet de sleutel 2x worden omgedraaid. Hiermee openen en sluiten alle op de deur aanwezige sluitpunten zich. Aan de buitenzijde zit een vaste greep. Als u de deur wilt openen, sleutel 2x omdraaien en met de laatste slag van de sleutel kunt u de dagschoot bedienen, waardoor de voordeur open gaat. Het sluiten van de deur aan de buitenzijde is gelijk aan de binnenzijde.

• Kiep-schuifdeur

Gesloten stand: hendel naar boven.
Ventilatiestand: hendel traploos naar beneden.
valstand: hendel horizontaal.
deur open: hendel naar beneden draaien en de deur loopt vanzelf in de geleiderail aan de onderzijde. Daarna kan de deur in elke gewenste stand geopend worden. Wanneer de kruk naar beneden blijft staan, kan de deur niet zelfstandig dicht slaan. De deur sluiten door deze, met de kruk richting de sluitzijde te bewegen.
Na vergrendeling van de deur aan de onderzijde dient u vervolgens de hendel naar boven te bewegen, zodat de deur zich sluit in het kozijn.

• Hef-Schuifdeur

Gesloten stand: De hendel wijst naar beneden.
Bediening: De deur is te openen door de hendel naar boven te draaien. In geopende stand is de deur in verschillende standen vast te zetten door de hendel naar beneden te draaien. Na het dicht schuiven van de deur, de hendel naar beneden draaien en de deur is weer gesloten. Indien aan de binnen- en/of buitenzijde een cilinder is gemonteerd, kan na het sluiten van de deur deze worden vergrendeld met de sleutel.

• Draai-kiepraam

Gesloten stand: kruk naar beneden.
Draaiestand: kruk horizontaal.
Valstand: kruk naar boven.

Opmerking.

Alleen aan de kruk draaien indien het raam geheel gesloten is.

Voor ventilatie is een zogenaamde interne kierstandhouder opgenomen. Door het raam in verschillende standen te zetten, en de kruk van verticaal naar horizontaal te draaien, kunt u het raam in 4 verschillende standen zetten (zie tek. 5 en 6).

Indien het raam is voorzien van een krukbeveiliging kan, in een zeldzaam geval, het raam in de draaiestand als het ware achterover vallen. Het raam zal er dan echter nooit uit vallen (zie tek. 1).

Wat te doen om dit te herstellen?

De kruk staat meestal verticaal (zie tek. 1). Druk op het zwarte knopje (antifoutbediening) (zie tek. 2). en plaats de kruk verticaal. Druk het raam aan met uw hand, ter plaatse van het boven scharnier (zie tek. 3). Vervolgens drukt u weer op het zwarte knopje (zie tek. 4). en draait u vervolgens de kruk in de horizontale stand. Daarna het raam weer sluiten.

Onderhoud van het hang- en sluitwerk

- De over elkaar schuivende delen licht voorzien van een zuurvrij smeermiddel (1 à 2 x per jaar is voldoende); indien de schuivende delen een witte waas vertonen, dient dit vaker te gebeuren.
- Scharnieren nooit behandelen met olie of grafiet. Deze zijn namelijk voorzien van nylonlagers, die door olie of grafiet aangetast worden.

Loopt een raam of een deur te veel aan, dan is dit gemakkelijk te herstellen door middel van de in het beslag ingebouwde stel mogelijkheden. **Laat dit echter aan de vakman over.**



Tek. 1



Tek. 2



Tek. 3



Tek. 4



Tek. 5



Tek. 6